

Corbeille à déchets CESTO

La corbeille à déchets CESTO séduit par son élégante simplicité et confère à chaque espace un petit quelque chose en plus. Le canal d'air à l'intérieur du conteneur empêche la formation de vide et permet ainsi de retirer facilement les sacs poubelles pleins.

- Fabriquée à la main en acier inoxydable et polie naturellement
- Résistante au feu grâce à un entonnoir de forme spéciale
- Anneau de maintien du sac en fil d'acier, revêtement thermopoudré
- Tôle de renfort/de guidage d'air incluse
- Disponible en modèle mural ou sur pied
- Disponible sur demande avec revêtement thermopoudré dans toutes les couleurs RAL/NCS et avec inscription
- Disponible en trois tailles:
35 L, 60 L et 110 L (poubelle murale)
110 L (sur pied)



CESTO corbeille 60 L, poubelle murale



CESTO corbeille 110 L, sur pied

Corbeilles à déchets CESTO

Article	Dimension	No d'article
Corbeille à déchets CESTO 35 L, poubelle murale	Ø 352 mm, hauteur 650 mm Entonnoir électropoli Ø 150 mm	0746.4035.0150
Corbeille à déchets CESTO 60 L, poubelle murale	Ø 352 mm, hauteur 650 mm Entonnoir électropoli Ø 150 mm	0746.4060.0150
Corbeille à déchets CESTO 110 L, poubelle murale	Ø 442 mm, hauteur 860 mm Entonnoir électropoli Ø 150 mm	0746.4110.0150
Corbeille à déchets CESTO 110 L, sur pied	Ø 442 mm, hauteur 860 mm Entonnoir électropoli Ø 150 mm	0746.4110.0150

Accessoires / pièces de rechange

Article	Dimension	No d'article
CESTO entonnoir électropoli pour corbeille 60 L	Ø 150 mm / 60 L	0545.2002
CESTO entonnoir électropoli pour corbeille 110 L	Ø 150 mm / 60 L	0545.2052
CESTO fente rétrécie avec bordure en caoutchouc	Ø 150 mm / 110 L	0746.4210
CESTO capot de couverture 60 L	Ø 352 mm	0746.4065



Entonnoir électropoli, 60 ou 110 L



Fente rétrécie avec bordure en caoutchouc pour corbeille 110 L



Capot de couverture 60 L

CESTO



Insertion correcte du sac poubelle

À l'aide de l'anneau porte-sac, le sac poubelle est inséré de manière invisible :

1.



Insérer le sac poubelle dans le conteneur et le retourner par-dessus le rebord.

2.



Serrez sur l'anneau de porte-sac et insérez-le dans la rainure du conteneur à déchets.

3.



Repliez le sac poubelle vers l'intérieur...
...et tirez vers le bas.

Le sac poubelle reste en place grâce à l'anneau de porte-sac.

4.



Enfin, placez le couvercle ou le capot :
Le sac poubelle n'est pas visible de l'extérieur.