

Corbeille à déchets CESTO

La poubelle CESTO séduit par son élégance sobre et apporte des touches de style – qu'elle soit autonome ou fixée au mur. Un canal d'air intégré empêche la formation d'un vide et facilite le retrait des sacs pleins.

- cylindre en acier inoxydable poli naturellement
- résistante au feu grâce à un entonnoir de forme spéciale, électropoli, ouverture Ø 150 mm
- disponible en modèle mural ou sur pied
- tôle de renfort / de guidage d'air
- anneau de serrage pour un insertion invisible du sac
- disponible sur demande avec revêtement thermopoudré dans toutes les couleurs RAL/NCS et avec inscription personnalisée
- disponible en trois tailles :
 - 35 L, 60 L et 110 L (poubelle murale)
 - 110 L (en pose libre)



CESTO corbeille 60 L, poubelle murale



CESTO corbeille 110 L, en pose libre

Corbeilles à déchets CESTO

Article	Dimension mm	No d'article
CESTO Corbeille à déchets 35 L, poubelle murale avec fixation murale	Hauteur 650, Ø 352	0746.4035.0150
CESTO Corbeille à déchets 60 L, poubelle murale avec fixation murale	Hauteur 650, Ø 352	0746.4060.0150
CESTO Corbeille à déchets 110 L, poubelle murale avec fixation murale	Hauteur 860, Ø 442	0746.4112.0150
CESTO Corbeille à déchets 110 L, en pose libre	Hauteur 860, Ø 442	0746.4110.0150

Accessoires / pièces de rechange

Article	Correspondant au modèle	No d'article
Capot avec trappe de dépôt	60 L	0746.4065
Entonnoir avec lèvres en caoutchouc	110 L	0746.4210
Entonnoir électropoli*	60 L	0545.2002
Entonnoir électropoli*	110 L	0545.2052
Anneau de serrage*	60 L	0746.0725
Anneau de serrage*	110 L	0746.0730

* compris dans la livraison




Capot avec trappe de dépôt, fermeture automatique par contrepoids pour le modèle 60



Entonnoir avec lèvres en caoutchouc pour corbeille 110 L



Entonnoir électropoli, 60 ou 110 L



Anneau de serrage

Insertion invisible du sac-poubelle


Pour un aspect soigné, le sac-poubelle est inséré à l'aide de l'anneau de serrage de manière à rester invisible de l'extérieur.

1.



Insérer le sac poubelle dans le conteneur et le retourner par-dessus le rebord.

2.



Serrez sur l'anneau de porte-sac et insérez-le dans la rainure du conteneur à déchets.

3.



Repliez le sac poubelle vers l'intérieur et tirez vers le bas.

Le sac poubelle reste en place grâce à l'anneau de porte-sac.

4.



Placez le couvercle ou le capot :

Le sac poubelle n'est pas visible de l'extérieur.

Corbeille à déchets CESTO

